









Дитяче ергономічне крісло


Модель: Y-307

Інструкція

(1) x1 	(2) x1 	(3) x1Lx1R 	(4) x1 	(5) x1 	(6) x1 	(7) x5 
(8) x5 	(9) x1 	(10) x1 	(11) x1 	(12) x1 	(13) x10 	(14) x1 

1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	8 

Щоб відрегулювати глибину посадки і висоту спинки, скористайтесь цим фіксатором



Крісло регулюється по висоті за допомогою ручки під сидінням

Увага!

1. Будь-ласка, не ставайте на крісло ногами, щоб не впасти з нього, а також, щоб не зламати крісло.
2. Використовуйте крісло тільки за призначенням.
3. Раз в місяць перевіряйте, щоб всі гвинти були міцно затягнуті.
4. Не користуйтеся кріслом на нерівній поверхні, так як колеса і хрестовина можуть зламатися.



Догляд за кріслом

Перед початком користування кріслом, переконайтесь, що всі елементи встановлені, коректно відрегульовані та всі гвинти міцно затягнуті.

Будь-ласка, провітрюйте приміщення, щоб уникнути надлишкової сухості або вологості.

Якщо крісло забруднилося, негайно протріть його сухою чистою тканиною, потім протріть вологою тканиною та просушіть при кімнатній температурі. Не сушити феном.

Якщо є пляма на металевій трубі, скористайтесь сухою чистою тканиною та протріть до блиску. У випадку, якщо стійкі плями, ви можете нанести спреєм невелику кількість миючого засобу на поверхню і потім витерти фланелевою тканиною до блиску.

КОНТАКТИ

Офіційний представник виробника компанія MEALUX

Адреса: м. Київ, вул. Ахматової Анни, 22, оф. 5008

Сервісний відділ: +38(067) 440-05-53

Сайт: www.mealux.ua

e-mail: mebel@mealux.ua