






Модель: GM-204

ГЕЙМЕРСЬКЕ КРІСЛО

Інструкція




Ax1



Bx1




Cx1




Dx1



Ex1




Fx1



Gx1



Hx5



Ix1



Jx1



Kx4
(M8*20мм)



Mx4
(M8*25мм)



Lx2
(M5*12мм)



Nx4



Ox4
(фетровая шайба)




УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!


Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.

1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. Ніколи не допускайте контакту корозійних речовин, вологи чи хімікатів з виробом, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні. Якщо це трапилося, негайно очистіть поверхню вологою тканиною.


1




2




3



4



5



6

