





МОДЕЛЬ: Y-412

Ергономічне крісло


ІНСТРУКЦІЯ



B1X1



B2X1



B3X1




B4X1



B5X5



B6X5



B7X5



B8x1



B9x1



B10x1



B11x1



B12x1



A1x6



A3x1


УВАГА! Дрібні деталі!



**Не допускайте до збірки дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.**


1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності.
2. Збирати крісло повинна лише доросла людина! Діти мають знаходитись осторонь, тому що в комплект входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не завершите збірку.
4. Кріслом можна користуватися лише в приміщенні і на рівній поверхні
5. При попаданні води, жиру чи іншої рідини на поверхню крісла, її необхідно негайно витерти.
6. В ході експлуатації постійно перевіряйте чи міцно затягнуті всі гвинти.
7. Не ставте крісло у вологе чи загазоване приміщення, щоб уникнути пошкодження.

1




2

Вставте промінь
хрестовини B5 в
основу B4


B4 — 

Натисніть на промінь,
як показано на схемі





3

Зафіксуйте всі промені B5




4


B6x5 — 




5




6



7



8



9

