


MEALUX




Модель: BD-580

# ДИТЯЧИЙ ЕРГОНОМІЧНИЙ СТІЛ

Інструкція

## Список деталей

<p>1</p>  <p>Стильниця ×1</p>	<p>2</p>  <p>Ноги столу ×2</p>	<p>3</p>  <p>Довгий шестигранный вал ×1</p>	<p>4</p>  <p>Ручка регулювання висоти столу ×1</p>
<p>5</p>  <p>Перемичка ×1</p>	<p>6</p>  <p>Гвинт М6*15 ×3</p>	<p>7</p>  <p>Гвинт М6*10 ×20</p>	<p>8</p>  <p>Шестигранный ключ ×1</p>
<p>9</p>  <p>Висувний органайзер ×4</p>	<p>10</p>  <p>Бар'єр ×1</p>	<p>11</p>  <p>Ящик ×1</p>	<p>12</p>  <p>Дерев'яна панель ящика ×1</p>
<p>13</p>  <p>Гачок для портфеля ×1</p>	<p>14</p>  <p>Пластикова заглушка ×2</p>		




### УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!

Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.  
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.


1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. Ніколи не допускайте контакту корозійних речовин, вологи чи хімікатів з виробом, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні. Якщо це трапилось, негайно очистіть поверхню вологою тканиною.

1




Прикрутіть перемичку(5) до ніг(2) гвинтами(7).

2




Прикрутіть дерев'яну панель(12) до ящика(11) за допомогою гвинтів(6).

3




Встановіть ноги столу з перемичкою на стільницю(1) і закрутіть гвинтами(7). **Примітка:** щоб ноги щільно прилягали до рами, спочатку вкрутіть гвинти збоку, а потім гвинти зверху. Вставте гачок(13) у раму з правого боку стільниці і закріпіть гвинтами(7). Встановіть ящик(11) і органайзер(9) на рамі стільниці, закріпіть гвинтами(7). **Зверніть увагу:** спочатку закріпіть гвинти у нижній частині органайзера, переверніть стіл, потім затягніть чотири гвинти.

4





Спочатку послабте гвинт з одного боку шестигранного валу. Потім вставте вал в трубу збоку, щоб він ввійшов до відмітки E, як показано на схематичному малюнку. Якщо вал не входить до потрібної відмітки, то вставте в отвір ноги ручки і прокрутіть її (F). Так само вставте шестигранний вал з іншого боку, посуňte пластикові рукави до обох кінців валу і затягніть гвинти.

5



Вставте ручку(4) в праву ногу. В ліву ногу вставте пластикову заглушку(14). Відклейте захисну плівку на бар'єрі(10) і приклейте його на стільницю.

**Примітка:** якщо ручка не використовується, зніміть її та встановіть ковпачок(14).



1. Стільниця нерівна: відрегулюйте регулятор(A) на ніжках.
2. На ногах столу є колеса. Щоб перемістити стіл, тримаючись за передню частину в точках D і G, підніміть його і рухайте до потрібного місця.
3. Регулювання висоти: перед регулюванням уважно подивіться на напрямок стрілки B на зовнішній стороні пластику: UP означає ВГОРУ, DOWN означає ДОНИЗУ.
4. Регулювання кута нахилу стільниці:
  - 1) Щоб підняти стільницю натисніть на ручку C1 під стільницею, а іншою рукою потягніть стільницю в точці C догори.
  - 2) Щоб опустити стільницю, натисніть на ручку C1 і на стільницю в точці C донизу.
5. Якщо гвинти на столі ослаблені, затягніть їх за допомогою шестигранного ключа.
6. Догляд за бар'єром: промити водою і витерти сухою тканиною.