




МОДЕЛЬ: Y-508

Ергономічне крісло

ІНСТРУКЦІЯ




B1X1



B2X1



B3X1



B4X5



B5X1



B6X1



B7X1



A1X4



A2X4



A3X1




УВАГА! Дрібні деталі!


*Не допускайте до збірки дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.*

1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності.
2. Збирати крісло повинна лише доросла людина! Діти мають знаходитись осторонь, тому що в комплект входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не завершите збірку.
4. Кріслом можна користуватися лише в приміщенні і на рівній поверхні
5. При попаданні води, жиру чи іншої рідини на поверхню крісла, її необхідно негайно витерти.
6. В ході експлуатації постійно перевіряйте чи міцно затягнуті всі гвинти.
7. Не ставте крісло у вологе чи загазоване приміщення, щоб уникнути пошкодження

1



2




3




Відкрутіть фіксатор на тримачі сидіння. Надіньте тримач на трубу і затягніть фіксатор.

4




Відкрутіть фіксатор на тримачі спинки. Надіньте тримач на трубу і затягніть фіксатор.

5



Вставте ручку



Регулювання висоти спинки/сидіння:

1. відкрутіть фіксатор на тримачі спинки/сидіння
2. підніміть/опустіть спинку/сидіння на бажану висоту
3. затисніть фіксатор на тримачі спинки/сидіння