


meaUX

Дитяча гірка

Інструкція



Модель: KD-B071

Увага!




УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!

Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.


1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності.
2. Збирати гірку має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що у комплект входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Дитячу гірку можна користуватися лише в приміщенні і на рівній поверхні.
5. В ході експлуатації постійно перевіряйте чи міцно затягнуті усі гвинти.

Список деталей



Збірка

1



З'єднайте верхню (A) і нижню (B) частини гірки між собою. Потім прикріпіть по бокам верхні (C) і нижні (D) бортки.

2



Приєднайте до опори A сходишки (J) і зафіксуйте гвинтами.

3



Приєднайте опору B (G) до зібраної частини і зафіксуйте її гвинтами. Закріпіть на ній баскетбольне кільце (K). Збірка завершена.