

MEALUX

Дитяча іграшка

Інструкція



Модель: KD-E161

Увага!



УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!

Не допускайте до збирання дітей до 3-х років. Існує небезпека ковтання дрібних деталей.

1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності.
2. Збирати іграшку має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що у комплект входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Дитячу іграшку можна користуватися лише в приміщенні і на рівній поверхні.
5. В ході експлуатації постійно перевіряйте чи міцно затягнуті усі гвинти.

Список деталей



Збірка

