





ЕРГОНОМІЧНЕ КРИСЛО

Модель: Y-1020



Відкрутіть фіксатор на тримачі сидіння (А), вставте тримач в опорну трубу спинки (В) і закрутіть фіксатор.




На гвинти (G) надіньте шайби (F1, F2) і вкрутіть їх в отвори знизу хрестовини (C), як на схемі.

G X2



M8X40




Прикрутіть підлокітники (D) до сидіння (А) гвинтами (H)

H X6



M6X25



Фіксатори для регулювання крісла по висоті

Фіксатори для регулювання глибини посадки



A x1

Сидіння



B x1

Спинка з опорною трубою



C x1

Хрестовина



D x2

Підлокітники



E x2

5мм шестигранний ключ

4мм шестигранний ключ



F x4

Шайби

F1


F2



G x2

Гвинти

M8X40



H x6

Гвинти

M6X25