



Модель: HF-S6

ОФІСНЕ КРИСЛО

Інструкція



Ax5



Bx1



Cx1



Dx1




Ex1



Fx1



Gx1(L) Gx1(R)



Hx1



Ix3
(M8*55)



Jx8
(M6*40)



Kx2



Lx1



Mx10
(M6*15*1.5)



Nx3
(M8*22*2)



Ox3
(M8)




Px10
(M6)



Qx2
(M6*55)



Rx2
(M6*8)



Sx1




УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!


Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.

1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. Ніколи не допускайте контакту корозійних речовин, вологи чи хімікатів з виробом, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні. Якщо це трапилося, негайно очистіть поверхню вологою тканиною.


1




2




3




4




5




6




7




8






В тримач підголівника вкручені гвинти. Їх потрібно спочатку викрутити, потім встановити підголівник на спинку крісла і зафіксувати його цими ж гвинтами




РЕГУЛЮВАННЯ КРІСЛА


КУТ НАХИЛУ СПИНКИ



ПІДГОЛІВНИК




Обертається на 25 градусів




Регулювання:
- ввєрх-вниз на 55 мм
- ввєрєд-назад на 55 мм


ПІДЛОКІТНИКИ




Ввєрх-вниз на 70 мм



Вправо-влєво на 30 мм




Вперед-назад на 40 мм




Обертається на 30 градусів

ВИСОТА СПИНКИ



Спинку можна регулювати вгору та вниз на 60 мм, і вона автоматично повернеться в найнижче положення, коли досягне найвищого положення

ПІДТРИМКА ПОПЕРЕКУ



Поверніть назад, щоб розблокувати, поверніть вперед, щоб заблокувати