



meaUX
Дитяча полиця
Інструкція




Модель: KD-E031


Список деталей




Бічна панель*2



Поліця*4



Ніжка*1



Гвинт*16

Увага!




УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!

Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.


1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. В ході експлуатації постійно перевіряйте чи міцно затягнуті усі гвинти.

1




Приєднайте до бічної панелі (A) полиці (B) закріпивши гвинтами (D).

2




Знизу вставте ніжку (C)

3



Приєднайте другу бічну панель і закріпіть гвинтами (D).

4



Полиця зібрана.