




Модель: Y-306

ДИТЯЧЕ ЕРГОНОМІЧНЕ КРІСЛО

Інструкція

1. Спинка x1
2. Сидіння x1
3. Ноги x1
4. Фіксатори x2
5. Довгі гвинти x4
6. Шестигранний ключ x1



УВАГА! ДРІБНІ ДЕТАЛІ!

Не допускайте до збирання дітей до 3-х років.
Існує небезпека ковтання дрібних деталей.

1. Перед початком збірки уважно прочитайте інструкцію і переконайтесь, що всі деталі є в наявності. Не починайте збірку, якщо якоїсь деталі немає в наявності.
2. Збирати виріб має лише доросла людина! Діти повинні знаходитись осторонь, тому що до комплектації входять дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.
3. Не затискайте міцно всі гвинти аж поки не закінчите збірку.
4. Виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Використання виробу на вулиці або в невідповідному місці може призвести до його пошкодження.
5. Ніколи не допускайте контакту корозійних речовин, вологи чи хімікатів з виробом, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні. Якщо це трапилося, негайно очистіть поверхню вологою тканиною.

1



Вийміть деталі з коробки і перевірте кількість.

2



Прикрутіть ноги до сидіння 4-ма довгими гвинтами.

3



Вставте спинку в отвори на сидінні, як показано на малюнку.

4



Вставте фіксатор в необхідному положенні. Збірка завершена.